

DOLMAR

FH-2500


GB	Electric Shredder	Original Instruction Manual
F	Broyeur Electrique	Manuel d’instructions original
D	Flüsterhäcksler	Original-Bedienungsanleitung
I	Trituratore elettrico	Manuale di istruzioni originale
NL	Elektrische versnipperaar	Oorspronkelijke instructiehandleiding
E	Trituradora Eléctrica	Manual de instrucciones original
P	Triturador Elétrico	Manual de Instruções Originais
DK	Elektrisk flishugger	Original brugsanvisning
GR	Ηλεκτρικός τεμαχιστής	Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών
TR	Elektrikli Öğütücü	Orijinal Kullanım Kılavuzu
S	Elektrisk kompostkvarn	Originalbruksanvisning
N	Elektrisk kvern	Original instruksjonshåndbok
FIN	Sähkösilppuri	Alkuperäinen käyttöohje
LV	Elektriskais zaru smalcinātājs	Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodā
LT	Elektrinis smulkintuvas	Originali naudojimo instrukcija
EE	Elektriline oksapurustaja	Tõlgitud kasutusjuhend
PL	Elektryczny Rozdrabniacz Do Gałęzi	Oryginalna instrukcja obsługi
HU	Elektromos kerti hulladékaprító	Eredeti kezelői kézikönyv
SK	Elektrický drvič	Pôvodný návod na obsluhu
CZ	Elektrická drtička	Původní návod k použití
RO	Tocător electric	Manual de instrucțiuni original
RUS	Электрический Садовый Измельчитель	Оригинальная инструкция по эксплуатации
UA	Електричний подрібнювач	Оригінальний посібник з експлуатації




1




2




3




4




5




6



7



8



9

OZNAČENÍ DÍLŮ

1 Plnicí násypka
2 Síťový vypínač
3 Rukojeť
4 Vidlice síťového napájení
5 Pojistná páka
6 Přepínač vpřed/vzad
7 Horní kryt
8 Zachytávací koš
9 Základní rám
10 Seřizovací knoflík
11 Upevňovací knoflík
12 Kryt nože
13 Podávací strana
14 Šroub
15 Protinůž
16 Řezací válec

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	FH-2500
Název	Elektrická drtička
Motor	Střídavý motor 230 V~50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P1 S6-40%	2 500 W
Jmenovitý výkon motoru P1 S1	2 000 W
Rychlost otáčení řezacího válce	40 min^{-1}
Síťový vypínač vybavený:	ochranou proti přetížení; funkcí řezání a zpětného chodu, indikátorem nulového napětí
Hmotnost	27,6 kg
Maximální průměr větve (pouze čerstvě uříznuté dřevo)	Max. 45 mm
Bezpečnostní třída	I
Třída ochrany	IP X4

HLUKOVÉ PARAMETRY

Hladina akustického tlaku	74,88 dB (A), K= 2,50 dB (A)
Hladina akustického tlaku v uších obsluhy	84,4 dB (A), K= 3 dB (A)
Naměřená hladina akustického výkonu	93,49 dB (A), K= 3,97 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu	97 dB (A)

Hladina intenzity hluku pro obsluhu může překročit 80 dB (A). Používejte chrániče sluchu.

SYMBOLY

Na stroji se používají následující symboly. Než začnete stroj používat, přesvědčte se, že symbolům rozumíte.


• Přečtěte si návod k obsluze.


• Dávejte velký pozor.


• Vypněte motor a před prováděním servisu, čištění, údržbou nebo opravou odpojte stroj od sítě.


• Předměty mohou vyletovat velkou rychlostí.


• Okolo stojící osoby a zvířata udržujte mimo nebezpečný prostor.


• Nebezpečí – Rotující nože. Pokud je stroj v chodu, nepřibližujte ruce a nohy k otvorům.


• Nebezpečí – Rotující nože. Pokud je stroj v chodu, nepřibližujte ruce a nohy k otvorům.


• Používejte chrániče zraku a sluchu.


• Používejte ochranné rukavice.


• Nevystavujte dešti nebo vlhku.


• Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro menší vzdálenost / proti směru hodinových ručiček pro větší vzdálenost



• Chcete-li nastavit nůž nebo očistit dřevo, otevřete kryt nože.



• Počkejte, až se díly stroje zcela zastaví.



• Stroj nepoužívejte jako stupeň.



• Pouze pro země EU
Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! Podle Evropské směrnice 2002/96/EC o elektrických odpadech a elektronickém zařízení, 2006/66/EC o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a jejich použití v souladu s národními zákony, elektrické zařízení a baterie, u kterých uplynula jejich životnost, musí být shromažďovány odděleně a předány k likvidaci do zařízení provádějící recyklaci.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

PEČLIVĚ PŘEČÍST PŘED POUŽÍVÁNÍM
NÁVOD K POUŽITÍ SI ULOŽTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ


Nespouštějte stroj, dokud si nepřečtete tento návod k použití. Dodržujte všechny pokyny a stroj nainstalujte podle popisu.

Určené použití stroje

- Zahradní drtička je určena k drcení následujících předmětů:
  - Všechny typy větví do maximálního průměru podle mezního rozměru stroje (v závislosti na typu a stavu dřeva)
  - Zahradní odpad, například uschlé rostliny nebo mokrý plevel, který ležel několik dní (dávejte je do stroje střídavě s větvemi).
- Zahradní drtička je určena pouze k soukromému a ne ke komerčnímu využití. Nepoužívejte ji na veřejných místech.

Všeobecné pokyny

- Přečtěte si tento návod a seznamte se s obsluhou stroje. Nedostatečně informovaný uživatel se v důsledku nesprávné manipulace vystavuje nebezpečí zranění sebe a ostatních osob.
- Nepůjčujte stroj osobám, které s ním nemají zkušenosti.
- Když budete stroj půjčovat, vždy k němu předejte tento návod k obsluze.
- Elektrická drtička není určena k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Malé děti musí být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si se strojem nebudou hrát. Nedovolte, aby stroj obsluhovaly děti.
- Se strojem pracujte pouze tehdy, když budete v dobré fyzické kondici. Práci provádějte v klidu a opatrně. Uživatel je zodpovědný za bezpečnost osob a škody v okolí pracovního prostoru.
- Nikdy nepoužívejte tento stroj po požití alkoholu nebo omamných látek nebo když se budete cítit unavení nebo nemocní.
- Stroj používejte v souladu s těmito pokyny s ohledem na pracovní podmínky a použití. Nezáměrné použití stroje může mít za následek nebezpečnou situaci.
- Nikdy neprovádějte změny na stroji, včetně bezpečnostních prvků, jako je např. blokovací zařízení. Ohrozíte tím svou bezpečnost.
- Manipulaci se strojem mohou omezovat národní nebo místní předpisy.
- Buďte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, pokud budete unaveni.

Osobní ochranné pomůcky

- Řádně se oblékněte. Oděv musí být funkční a přiměřený, tj.musí být přiléhavý, ale nesmí bránit v pohybu. Nenoste šperky nebo oblečení, který by se mohlo zachytit do stroje. Používejte ochrannou pokrývku hlavy, která zakryje dlouhé vlasy.
- Vždy noste chrániče sluchu, abyste předešli jeho poškození.
- Používejte ochranné brýle, aby nedošlo k poranění očí úlomky odletujícími z plnicí násypky.
- Používejte ochranné rukavice, aby nedošlo ke zranění prstů.
- Když budete drtit suché větve, živé ploty s listím a bude se stmívat, používejte obličejovou masku.
- Když budete používat stroj, vždy noste pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou. Tím předejdete zranění a zajistíte si dobrou oporu při chůzi.

Bezpečnost pracovního prostoru

- Při provozu stroje dohlédněte, aby byly děti a okolostojící osoby z jeho dosahu.
- Stroj provozujte na otevřeném prostranství, na pevném a rovném povrchu. Stroj neprovozujte v blízkosti zdi nebo jiných objektů.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Stroj vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Stroj neprovozujte na dlážděném nebo štěrkovém povrchu, kde by vymrštěný materiál mohl způsobit zranění.
- Pracovní prostor udržujte v čistotě a zajistěte dobré osvětlení. Přeplněné a tmavé prostory si říkají o nehody.
- Nevystavujte stroj působení deště nebo vlhka. Voda, která se dostane do stroje, může zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Spuštění stroje

- Než připojíte vidlici nebo zapnete stroj:
  - Přesvědčte se, že všechny šrouby, matky a ostatní spojovací prvky jsou dobře zajištěné.
  - Přesvědčte se, že zábrany, odrážeče a clony jsou nasazené a v dobrém provozním stavu.
  - Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.
  - Přesvědčte se, že plnicí násypka je prázdná.
  - Přesvědčte se, že vstupní a výstupní otvory jsou řádně chráněny.
  - Pečlivě zkontrolujte všechny části stroje a přesvědčte se, že pracují správně a vykonávají očekávanou činnost. Zejména nikdy nepoužívejte stroj, pokud vypínač nebude fungovat správně.

- Pokud bude síťový kabel poškozen, požádejte autorizované servisní středisko Dolmar o výměnu (vždy za originální náhradní díl).

Elektrická bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ:

- Tento spotřebič je zařazen do třídy I. Připojujte ho do zásuvky se zemnicí svorkou. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem a usmrcení. Používejte pouze třívodičové prodlužovací kabely, které mají třípólovou zásuvku s uzemněním, a třípólovou zásuvku, do níž lze zapojit vidlici stroje.
- Dávejte pozor, aby během provozu nedošlo k dotyku těla s uzemněným povrchem (např.potrubí, radiátory).
- Používejte pouze prodlužovací kabel IEC60245 (H07RN-F) pro venkovní použití s konektorem chráněným proti stříkající vodě. Jeho průřez musí být minimálně 1,5 mm^2 pro kabely s délkou do 25 m a 2,5 mm^2 pro kabely delší než 25 m.
- Při použití delšího tenčího kabelu může dojít k poklesu napětí. Pokud by k tomu došlo, výkon stroje se může snížit.
- Když budete používat prodlužovací kabel, přesvědčte se, že nepřekáží, není uskřípnutý nebo ohnutý a vidlice není mokrá.
- Když budete používat kabelový buben, kabel z bubnu úplně odviňte.
- S kabelem nezacházejte hrubě. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojení stroje ze zásuvky. Kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte, jestli nemá poškozenou izolaci. V případě poškození ho vyměňte.
- Pokud je propojovací kabel poškozený, okamžitě odpojte síťovou vidlici. Poškozený kabel může způsobit dotyk s živými částmi a úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte poškozené kabely.
- Stroj připojujte pouze do zásuvek s elektricky odzkoušenými obvody. Přesvědčte se, že napěťový systém souhlasí s napětím na štítku přístroje.
- Ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu ani nezkratujte.
- Když budete stroj používat ve venkovním prostředí, vždy používejte jistič spouštěný zbytkovým proudem (RCD) se spouštěcím proudem 30 mA nebo menším.

Provoz

- Nepřibližujte se rukama a tělem ke vstupnímu otvoru.
- Nikdy nenechávejte ruce nebo jinou část těla nebo oděvu uvnitř vstupního a výstupního otvoru nebo v blízkosti pohyblivých částí. Může dojít k vážnému zranění.
- Nezakopněte. Vždy choďte správně a udržujte rovnováhu. Umožní vám to lepší kontrolu stroje v neočekávaných situacích. Při vkládání materiálu do stroje nestůjte výš, než je jeho základna.
- Během provozu vždy udržujte odstup od výstupního otvoru.
- Dodržujte místní předpisy na ochranu proti hluku.
- Do stroje nevkládejte kameny, kusy kovu, láhve nebo jiné cizí látky. Dávejte pozor, aby se při vkládání dovnitř nedostaly tyto cizí předměty.
- Pokud nůž narazí na cizí předmět nebo se stroj začne chvět nebo vydávat neobvyklý hluk, okamžitě motor vypněte a odpojte od sítě. Zkontrolujte, zda není drtička poškozená, a volné části utáhněte. Požádejte autorizované středisko o opravu stroje.
- Nedovolte, aby se zpracovávaný materiál hromadil na výstupním otvoru. Jinak může dojít ke zpětnému rázu materiálu skrz vstupní otvor.
- Vypněte motor a odpojte od sítě:
  - Kdykoliv stroj ponecháte bez dozoru
  - Před odstraňováním překážek nebo závady
  - Před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji
  - Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním
  - Kdykoliv stroj začne vibrovat nebo vydávat neobvyklý hluk
  - Před čištěním vstupního nebo výstupního otvoru
  - Před připevňováním nebo sundáváním zachytávacího koše
  - Před přepravou.
- Stroj během provozu nenaklánějte.
- Když budete vkládat dlouhý materiál, udržujte dostatečnou vzdálenost. Může se vymrštit zpátky a způsobit zranění.
- Stroj neprovozujte bez plnicí násypky.
- Stroj nezrychlujte. Odvede práci lépe a bezpečněji rychlostí, na kterou byl navržen. Časté přetěžování může způsobit poruchu motoru nebo požár.
- Používejte správné zařízení. Zařízení nepoužívejte k účelům, pro které nejsou určeny. Nikdy do stroje nestrkejte kovové díly, sklo, kameny, keramiku, plasty, silnější větve, tvrdé dřevo nebo silné dřevěné desky, atd.

Pokyny pro údržbu

- Servis stroje si nechte provádět od autorizovaného servisního střediska a vždy používejte pouze originální náhradní díly. Nesprávná oprava a nedostatečná údržba může zkrátit životnost stroje a zvýšit nebezpečí úrazu.
- Před servisem, kontrolou, seřizováním, uskladněním nebo výměnou příslušenství proveďte následující kroky:
  - Vypněte zdroj napájení
  - Odpojte stroj od síťového napájení
  - Přesvědčte se, že pohyblivé díly jsou zcela v klidu
  - Nechejte stroj vychladnout.
- Zkontrolujte případné závady stroje:
  - Zda bezpečnostní zařízení pracují správně v souladu se zamýšlenou funkcí
  - Zda se všechny pohyblivé díly pohybují lehce a odpovídajícím způsobem
  - Zda jsou všechny pohyblivé díly nepoškozené a správně nasazené
  - Pokud zjistíte nějaké vadné díly, jejich výměnu nebo opravu svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Extrémní pozornost věnujte provádění servisu řezného nástroje. Řezný nástroj může ručně pohybovat tuhým blokovacím článkem ochranných funkcí.
- Zařízení nečistěte vodou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Během údržby nebo seřizování používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění prstů.

- Neprovádějte jinou údržbu nebo opravy, než které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné práce musí provádět autorizované středisko Dolmar.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Dolmar určené pro váš stroj. Jinak může dojít ke zranění osob nebo k poškození stroje.
- Stroj ukládejte do suché místnosti. Nenechávejte ho v dosahu dětí. Stroj nikdy neskladujte venku.

SESTAVENÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ:
- Než budete na stroji provádět nějaké práce, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a odpojený od sítě.

1. Horní kryt dejte dnem vzhůru a položte na plochou podlahu. Pak na něj položte rám základu. Dávejte pozor na směr dílu. **(Obr. 2)**
2. Každý díl utáhněte utahovacími šrouby. Ujistěte se, že díly jsou dokonale stabilní. **(Obr. 3)**
3. Připevněte zarážky pomocí šroubů. Přesvědčte se, že jsou pevně utažené. **(Obr. 4)**
4. Následujícím způsobem připevněte kola: **(Obr. 5)**
   – Připevněte osu na jedno kolo.
   – Protáhněte osu skrz díry na noze.
   – Protažením čepu skrz díru v ose připevněte k ose další kolo. Utáhněte kolo ohnutím čepu.
   – Připevněte kryty na kola.
5. Připevněte zachytávací koš. Pak zdvihněte pojistnou páku. **(Obr. 6)**

POPIS FUNKCE

⚠ VAROVÁNÍ:
Než zapojíte stroj do sítě, vždy se přesvědčte, že je vypnutý. Zapojení stroje do sítě při zapnutém vypínači může způsobit neočekávané spuštění, které může způsobit zranění osob.

Síťový vypínač (Obr. 7)

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Stroj nepoužívejte, pokud vypínač nelze zapnout a vypnout. Vadný vypínač si nechejte opravit u autorizovaného servisního střediska Dolmar.
Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené tlačítko.
Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené tlačítko.

LED indikátor

LED indikátor znázorňuje stav stroje takto:

ČERVENÁ barva: Když je stroj připojený k síti a je vypnutý.
ZELENÁ barva: Když je stroj zapnutý.
Trvale **blikající ZELENÁ** barva: Během provozu dojde k zablokování stroje .
Blikající ČERVENÁ barva: Stroj není schopný se automaticky vrátit do původního stavu. Pokud k tomu dojde, problém odstraňte ručně.

Pojistka proti neúmyslnému spuštění

Když dojde k výpadku napájení, stroj se automaticky vypne. Chcete-li ho spustit znovu, stiskněte opět zelené tlačítko.

Ochrana proti přetížení

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Když dojde k přetížení, stroj se bude chovat takto:
– Nože se dvě nebo tři sekundy budou pohybovat obráceně a budou se snažit drcený materiál vytlačit zpátky ven.
– Pak se znovu rozeběhnou dopředu.
– Pokud bude po třech těchto pokusech materiál stále zablokovaný, stroj se zastaví a LED kontrolka bude blikat červeně.

Když k tomu dojde, proveďte následující kroky:
– Vypněte stroj.
– Počkejte, až budou nože zcela v klidu.
– Odstraňte blokující materiál.
– Po 5 minutách drtičku znovu zapněte a dejte do ní méně náročný materiál.
– Pokud po této době čekání stále nebudete schopni stroj zapnout, postupujte podle kapitoly „Řešení závad“.

Přepínač vpřed/vzad

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Než budete přepínat směr vpřed/vzad, drtičku vypněte.

Poloha ⇩
Nože se budou otáčet dopředu.

Poloha ⇧
Nože se budou otáčet opačným směrem a uvolní blokující materiál.
Když budete měnit směr na ⇧ (vzad), držte stisknuté zelené tlačítko vypínače napájení, aby se nože otáčely. Až vypínač napájení uvolníte, drtička se automaticky zastaví.

POZNÁMKA:
- K rozdrcení velkých předmětů může být zapotřebí několikrát zopakovat chod vzad a vpřed.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
- K odstranění zablokovaných předmětů vždy používejte hák nebo tyč, aby nedošlo k nehodě.
- Vždy počkejte, až se drtička úplně zastaví, a pak proveďte opětovné spuštění.

Zachytávací koš

⚠ UPOZORNĚNÍ:
- Než budete připevňovat zachytávací koš, vypněte stroj a odpojte ho od sítě.
- Činnost blokovacího zařízení kontrolujte každé dvě hodiny z důvodu bezpečnosti.
- Nikdy se nesnažte blokovací zařízení obejít.

Pojistná páka:
Horní poloha → Zachytávací koš je zajištěn.
Dolní poloha → Zachytávací koš je uvolněn. Zařízení se nezapne kvůli bezpečnostní funkci.

Pokud páka bude v odjištěné poloze, stroj se nezapne. Pokud se během činnosti zachytávací koš odjistí, stroj se automaticky zastaví.

Kryt nože

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Než otevřete kryt nože, přesvědčte se, že stroj je vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Před otevřením krytu nože si navlékněte ochranné rukavice.
- Řezný nástroj se po vypnutí nezastaví okamžitě. Počkejte, až se všechny díly zastaví.

V případě velkého ucpání materiálem v horním krytu odstraňte tento materiál otevřením krytu nože.

PROVOZ

Seřízení stroje:

- Seřízení provádějte na plochém, vodorovném povrchu. Stroj nedávejte na dlážděné nebo štěrkované podloží.
- Stroj umístěte v bezpečné vzdálenosti (aspoň 2 m) od zdí nebo jiných objektů.

Před spuštěním se přesvědčte, že:

- Připojovací kabely nejsou poškozené. Pokud na nich zjistíte pořezání nebo potrhání, stroj ihned zastavte a kabel vyměňte.
- Stroj není poškozený a všechny šrouby jsou utažené.
- Stroj je úplně a správně sestavený.

Zkontrolujte připojení k síti:

- Přesvědčte se, že síťové napětí souhlasí se jmenovitým napětím na štítku a že stroj je dobře uzemněn.
- Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem.

Materiál, který může drtička zpracovávat

Drtička může zpracovávat následující typy materiálů:

- Všechny typy větví do maximálního průměru podle mezního rozměru stroje v závislosti na typu a stavu dřeva
- Zahradní odpady, například uschlé rostliny nebo mokrý plevel, který ležel několik dní (dávejte je do stroje střídavě s větvemi).

Drtička NEMŮŽE zpracovávat následující typy materiálů:

- Sklo, kov, plasty, kamení, keramiku, silné větve, tvrdé dřevo, silné dřevěné desky, hadry, plastové sáčky, kořeny se zeminou.
- Odpad, který je téměř v tekutém stavu, například kuchyňský odpad.

Provoz: (Obr. 8)

- Materiál do plnicí násypky podávejte z pravé strany.
- Větve, proutky a dřevo rozdrťte hned po jejich uříznutí. Po uschnutí by mohly být velmi tvrdé.
- Pokud by větve bylo obtížné zasunovat z důvodu bočních výhonků, tak tyto výhonky odstraňte.
- Před čištěním vyhazovacího zařízení vypněte motor a odpojte stroj od síťového napájení.
- Nenechte drcený materiál hromadit ve vyhazovacím otvoru. Jinak tento drcený materiál může vyhazovací otvor zablokovat. Zachytávací koš pravidelně vyprazdňujte.
- Nestrkejte do stroje materiál, který je silnější, než maximální průměr větví uvedený v technických specifikacích. V závislosti na čerstvosti a stavu dřeva může být maximální průměr větví menší.
- Drcení mokrého zahradního odpadu může způsobit ucpání. Aby k ucpání stroje nedocházelo, střídejte odpad s materiálem obsahujícím dřevo.
- Měkký materiál nebo mokré větvě se místo rozřezání mohou trhat. Tento problém může také způsobovat opotřebený protinůž.

Seřízení vůle nože (Obr. 9)

Aby byl provoz stroje efektivní, seřiďte vůli mezi protinožem a řezacím válcem.

Nastavení vůle:

- Zapněte zařízení.
- Seřizovací knoflík otáčejte proti směru hodinových ručiček, aby se knoflík uvolnil.
- Pomalu otáčejte seřizovacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček a protinůž posouvejte blíže k řezacímu válci. Otáčejte jím, dokud z vyhazovacího otvoru nebudou padat jemné hliníkové třísky.
- Seřizovací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil.

ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Než budete provádět kontrolu nebo údržbu, vždy se přesvědčte, že stroj je vypnutý a odpojený ze sítě.
- Než budete provádět kontrolu nebo údržbu, navlékněte si ochranné rukavice.
- Řezný nástroj se po vypnutí nezastaví okamžitě. Než budete provádět údržbu, počkejte, až se všechny díly zastaví.
- Po provedení údržby se přesvědčte, že všechny nástroje byly odstraněny.
- Nikdy nepoužívejte automobilový benzín, technický benzín, ředidlo, alkohol nebo podobně. Jinak může dojít ke změně zabarvení, deformacím nebo prasknutí. Chcete-li stroj očistit, používejte pouze vlhký hadr a měkký štětec.
- Na stroj nestříkejte hadicí ani ho nečistěte tlakovou vodou.

Po každém použití vykonejte následující údržbu:

- Přesvědčte se, že jsou všechny pojistné šrouby utažené (v případě potřeby je utáhněte).
- Namažte kovové části, aby byly chráněny proti korozi.
- Ventilační otvory udržujte v čistotě a bez prachu.

Řezací válec a protinůž se po určité době opotřebí. V případě potřeby požádejte své nejbližší autorizované servisní středisko o výměnu.

ŘEŠENÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ: Než budete řešit problémy, vypněte stroj, vytáhněte vidlici ze sítě a počkejte, až se stroj úplně zastaví.

Závada	Možná příčina	Náprava
Motor se nespustí	Chybí napájení	Zkontrolujte síťový přívod.
	Vadný síťový kabel	Požádejte autorizovaný servis o kontrolu.
	Aktivovala se ochrana proti přetížení	Počkejte, až stroj vychladne, a stiskněte zelené tlačítko.
	Bezpečnostní odpojovací zařízení zachytávacího koše (zachytávací koš je odjištěný)	Zkontrolujte a zajistěte zachytávací koš.
Motor je slyšet, ale nespustí se	Řezací válec je blokovaný	Vypněte zařízení. Přepínač chodu vpřed/vzad nastavte do směru vzad. Zapněte stroj, dokud se ucpání neodstraní. Stroj znovu vypněte. Směr otáčení přepněte zpátky na směr dopředu.
	Závada kondenzátoru	Stroj dopravte do autorizovaného servisu na opravu.
Drcený materiál se nevtahuje do drtičky	Obrácený směr otáčení	Vypněte zařízení a přepněte přepínač směru otáčení.
	Drcený materiál zachycený v plnicí násypce	Vypněte zařízení. Přepínač chodu vpřed/vzad nastavte do směru vzad. Zapněte zařízení, aby se uvolnil drcený materiál, a odstraňte všechny cizí látky. Zařízení znovu zapněte. Směr otáčení přepněte zpátky na směr dopředu.
	Drcený materiál je příliš měkký nebo mokrý	Zatlačte ho dolů větví.
	Řezací válec je opotřebený	Proveďte seřízení pevného protinože způsobem popsaným v odstavci „Seřízení vůle nože“. Pokud bude řezací válec značně opotřebený, vyměňte ho.
Drcený materiál není řezaný čistě	Pevný protinůž není správně seřízený	Proveďte seřízení pevného protinože.
Zařízení se spustí, ale zablokuje se i při lehkém zatížení, a brzy se vypne ochranným spínačem motoru.	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo je jeho průřez příliš malý. Zásuvka je příliš daleko od síťového napájení nebo je průřez síťového kabelu příliš malý	Zkontrolujte, zda je průřez prodlužovacího kabelu alespoň 1,5 mm^2 a délka maximálně 25 m. Pokud používáte delší kabel, minimální průřez musí být 2,5 mm^2.

Pouze pro evropské země

EC prohlášení o shodě

Níže podepsaní Tamiro Kishima a Rainer Bergfeld jako oprávněné osoby společnosti Dolmar GmbH prohlašují, že zařízení DOLMAR:

Označení stroje:
Elektrická drtička
Číslo modelu/Typ: FH-2500
Specifikace: Viz tabulka „Technické údaje“.
jsou sériovým výrobkem a

Splňují následující evropské směrnice:

2000/14/EC novelizovaná směrnicemi 2005/88/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC

A jsou vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty:

EN60335-1, EN13683

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Dolmar GmbH,
Jenfelder Straße 38, Abteilung FZ, D-22045 Hamburg

Postup vyhodnocení shody požadovaný Směrnicí 2000/14/EC byl v souladu s dodatkem V.

Naměřená hladina akustického výkonu: 93,49 dB (A), K= 3,97 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu: 97 dB (A)

28.12.2012





Tamiro Kishima
Obchodní ředitel

Rainer Bergfeld
Obchodní ředitel